(III 1978)

TY 19-32-73





07-3-007



H3FOTOBЬ CAM





От радиоактивных и отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов наиболее надежно защищают противогазы и специальные средства защиты кожи (комбинезоны, костюмы).



Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли население может пользоваться и фабричными респираторами.



Кроме этих средств защиты можно использовать противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки, обычную и производственную одежду.



Эти средства очень просты, и их легко изготовить в каждой семье.





Для наружных слоев корпуса требуется бязь, мадаполам, миткаль, полотно (штапельное, трикотажное). Для внутренних—фланель, байка, бумазея, шерстяные и другие ткани с начесом.



Для изготовления маски нужны еще резинки, тесемки, стекла для очков, нитки, ножницы, иголки, плотная бумага (или картон), карандаш, линейка.



Прежде чем делать выкройку, нужно измерить высоту лица и определить размер маски.







Выкройка корпуса



Выкройка крепления



Сделайте чертеж в натуральную величину, по нему из бумаги или картона изготовьте выкройки корпуса и крепления маски. Их размеры указаны в инструкции.



Изготовление маски начните с заготовки всех деталей корпуса и крепления. На подготовленные для корпуса маски два слоя ткани наложите выкройку и обведите ее карандашом.



Всего нужно заготовить две левые и две правые половинки корпуса маски. Не забудьте при выкраивании сделать для швов припуск в 1 см.



В первую очередь обшейте края смотровых отверстий на всех четырех половинках, не вырезая самые отверстия.



Затем осторожно вырежьте смотровые отверстия.



Теперь, протягивая ткань через вырезанное смотровое отверстие, выверните каждую половинку на лицевую сторону и расправьте швы.









А теперь прострочите верхний край каждого смотрового отверстия. [20]

РГДІ 2015

> еред окантовкой краев корпуса все части корпуса маски аккуратно расправьте так, чтобы передние швы совпадали друг с другом.



Окантовку краев корпуса маски сделайте с помощью полоски ткани или тесемки шириной в 1 см.





Так выглядит готовый корпус маски.



Подготовленную для крепления ткань сложите пополам (лицом к лицу), наложите на нее выкройку, обведите и вырежьте.





Затем сделайте вытачки: прошейте их сначала налицо, а затем еще раз наизнанку.





Подшейте нижний край крепления подрубным швом (по обе стороны разреза), продерните в шов тесемки, а концы их закрепите.





Соедините крепление с корпусом маски сначала с одной стороны, а потом с другой. Одновременно вшейте поперечную резинку.



Готовую маску расправьте, очистите от не обрезанных ниток и обязательно примерьте.



Правильно и по размерам сшитая маска плотно прилегает краями ко лбу, вискам, скулам; смотровые отверстия находятся перед глазами.





Для хранения и переноски маски сшейте мешочек. Можно взять для этого бумажный или полиэтиленовый пакет.







Подведите нижнюю часть маски к подбородку и натяните крепление на голову.



Расправьте крепление на голове и завяжите тесемки.



После выхода из района радиоактивного заражения маску нужно продезактивировать (вытряхнуть или прочистить), а затем прополоскать несколько раз в чистой воде.



30-35 cm

Оставшиеся с каждой стороны концы марли разрежьте.




Верхние концы завяжите на затылке, а нижние на макушке (темени).



Защитные свойства противопыльной тканевой маски и ватно-марлевой повязки позволяют людям находиться некоторое время в укрытиях, оказавшихся в зонах радиоактивного заражения, а также выйти из них.










РГДI 2015



Для герметизации нагрудного разреза сшейте из любой плотной ткани нагрудник, а для защиты шеи и открытых частей головы—капюшон.

[44]

РГДЕ 2015

> сли костюмы пропитать специальными составами, то они будут надежно защищать и от паров отравляющих веществ. Пропитанная одежда не имеет запаха, не раздражает кожу и легко отстирывается.



—500 г моющего вещества ОП-7 или ОП-10 растворить в 2 л горячей воды; — перемешивать в течение

Вот один из рецептов и способов приготовления пропитки.

2-3 мин.



- —300 г мыльной стружки или измельченного хозяйственного мыла растворить в 2 л горячей воды;
- добавить 0,5 л любого минерального или растительного масла;
- перемешивать в течение5 мин.;
- подогреть до получения однородной эмульсии.



Подготовленный костюм и другие части комплекта положите в таз или корыто, вылейте на него горячий раствор и равномерно распределите его по всей поверхности костюма.

48

РГДІ 2015

отожмите костюм, выверните его наизнанку и снова пропитайте. Внимательно следите за тем, чтобы не осталось сухих, не пропитанных мест.



Отожмите окончательно костюм и высушите его на открытом воздухе.





Подготовленная таким образом одежда и противогаз защитят вас при выходе из очага химического заражения.

52



РГД 2015

КОНЕЦ

Диафильм сделан по заказу Штаба гражданской обороны СССР

Автор **Ю. А. Лебедева**Консультант **В. В. Вознесенский**Художник **И. А. Петрова**Редактор **Н. Г. Бабкина**

Студия «Диафильм», 1968 г. Москва, Центр, <u>Старосадский пер., д. № 7</u>

Д-50-68 Цветной **0-30** T03070

54